

一 七 四 五 C 知 報 祈 壞 有 話 電 如

搭線規矩列左請小心細看

啟者本公司電話凡號數必用一西字母

為提綱華埠內俱用C字最首要查確所

欲搭之電話字母及號數然後由鈎處除

開聽筒用手指揀落機輪內所欲搭去

電話號數之字母然後將機輪撥歸右邊

至停處為止隨次按號數逐個照樣撥去

每次要候機制响完方可再撥撥完號數

則對講之鐘自鳴响到向音乃止倘欲搭

之電適遇有別人講開則聞有一種特別

之响號可將聽筒掛回候一息間再照字

母及號數撥過便合

注意

如欲再搭別個字母號數或撥措字母號

數祈即將聽筒掛回方可再搭講完後須

掛回聽筒為要

# 華 埠 代 理 人

陳達儒

寓仁隆號  
話筒 504

陳冠石

寓廣東銀行  
話筒 504

唐厚志

寓廣華號  
話筒 504